



**Uwaga!** Powyższy schemat połączeń może być niewłaściwy dla niektórych typów stateczników elektronicznych.  
Prosimy o dokładne przetestowanie układu po zamontowaniu w oprawie. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: +48 12 444 60 60 wew. 60  
**Attention!** The above connection scheme might be incompatible for some types of electrical ballasts.  
Please test carefully your circuit after instalation. More details tel: +48 12 444 60 60 ext. 60